

## Montagerichtlinien zum Befestigen von Ballfangnetzen

1. Netz der Länge nach vor den Pfosten ausbreiten.
2. Das Netz mit Nylonhaken (als Zubehör erhältlich) an bereits gespannten Stahlseilen aufhängen  
oder  
je ein PVC ummanteltes Stahlseil oben und unten in das Netz einziehen und dann an den Pfosten befestigen/aufhängen.



3. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Netz an keinen Stellen gequetscht wird.
4. Bei längeren Netzen mit mehreren Pfosten, sollte das Netz nicht an den inneren Pfosten befestigt werden, da das Netz sonst die hier auftretenden Kräfte nicht weiterleiten kann.

